


Milanco



Seguinos en instagram
@milanco.pets

Norma de seguridad: Q/HPCWC001-2021

Milanco

Movilidad para mascotas.

Guía de armado y uso


Urban

15 kg

Capacidad
máxima

Ruedas


Con giro 360



El paseo que los dos esperan.


Urban

Piezas incluidas en la caja.



Instrucciones de armado


1 Desplegá el chasis



Tomá el manillar y levantalo hacia arriba.
Escucharás el click, el chasis quedó bloqueado en posición de uso.

Escuchás un click → chasis bloqueado

2 Armá el canasto



Con una mano presioná el fondo del canasto.
Con la otra tirá la correa a 45° en dirección a la flecha.
Los soportes metálicos encajan en su guía.


Para plegar: tirá hacia arriba a 45°. El lado angosto va arriba.

Soportes trabados → canasto armado

3 Instalá la cubierta

Encajá los dos extremos de la cubierta
en los soportes siguiendo la flecha.

Para quitarla: hacé la operación inversa.




Escuchás un click en cada extremo → instalada

4 Usá la cubierta

Abrir: presioná el botón inferior de cada broche,
tirá hacia afuera y plegá hacia arriba.

Cerrar: desplegó hacia los costados y presioná
los broches hasta que encajen.



Broches trabados → cubierta cerrada


Canasto + chasis plegable.

Urban

5 Montá / desmontá el canasto

Montar: encajá primero el extremo trasero del canasto (A2),
luego presioná el extremo delantero (A1) hasta escuchar el click.


Desmontar: tirá la traba delantera hacia afuera y levantá el canasto.



Escuchás un click → canasto fijo

6 Ruedas delanteras


Insertá las ruedas en el eje frontal hasta escuchar el click.
Para quitar: presioná el botón y tirá hacia abajo.



Escuchás un click → rueda calzada

7 Dirección de las ruedas delanteras


Dirección fija: tirá el selector hacia arriba
y encajalo en el soporte.
Giro libre 360°: liberá el selector para que
la rueda gire libremente.



Soporte encajado → dirección fija

8 Ruedas traseras

Alineá la rueda con el eje trasero e insertá hasta
que el seguro haga click y trabé.
Para quitar: presioná el seguro y tirá hacia abajo.



Escuchás un click → rueda calzada

⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

No dejes a tu mascota sin supervision en el cochecito.
Verificá todos los bloqueos antes de cada salida.
No coloques peso sobre el manillar.
Carga máxima: 15 kg. No superar.
Evitá superficies irregulares, calor extremo y humedad.
Una sola mascota. Solo accesorios originales Milanco.
Freno activado cuando el cochecito esta detenido.

Limpeza y cuidado

Telas: limpiar con cepillo suave.
No sumergir en agua.

Chasis: limpiar con jabón neutro
y revisar los tornillos periódicamente.

Guardado: conservar en un lugar seco,
lejos de fuentes de calor.